

源自于德国 世界级品质





Shenzhen Ouxim Intelligent Technology Co., Ltd. 总部地址: 深圳市宝安区建安一路2号数字文化创业园208 长沙地址: 长沙市雨花区环保中路国际研创中心三栋11层 电话: 0755-32997929 /深圳 0731-85576883/长沙 服务电话: 400-885-2850 网址: www.ouximlock.com 深圳欧西姆智能科技有限公司

Shenzhen Ouxim Intelligent Technology Co., Ltd.

▲ 注意) 说明书使用图片仅供参考,产品以实物为准版本V1.1

前言

非常感谢阁下选择欧西姆智能科技产品

本手册的用途在于帮助您正确地使用智能锁,在安装和第一次使用本产品前,请您务必先仔细阅读本手册。

本手册所描述有关产品的实际规格和配置,如与实物不符,请查阅相关协议,或向产品的销售商咨询。

如您未按本手册的指示操作,或让非欧西姆的技术人员修理、变更本产品, 公司将对由此导致的损失不承担任何责任。

本手册中所提供图形、图表,仅用于解释和说明的目的,可能与实际产品有 些差异,另外,产品实际规格和配置可能会根据需要不时变更,因此与本手册内 容有所不同,请以实际产品为准。

我们已经对本手册进行了仔细的校勘和核对,但我们不能保证本手册完全没 有任何错误和疏漏。为更好地提供服务,我们可能会对本手册中描述的产品及本 手册的内容随时进行改进或修改,恕不另行通知。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册不一致之处,或您想得 到最新的信息或有任何问题和想法,欢迎致电我们或登陆欧西姆官方服务网站垂 询,全国服务热线:4008852850

深圳欧西姆智能科技有限公司



目录

产品规格 ————————————————————————————————————	05
使用注意事项	06
主菜单 ————————————————————————————————————	07
进入设置菜单	08
1.1.1用户管理	
添加管理用户 ————————————————————————————————————	08
1.1.2用户管理	
添加普通用户 ——————	09
1.2.1用户管理	
删除用户	11
1.3用户管理	
清空用户	12
1.4用户管理	
记录查询	12

目录

2.1.1系统设置	
设置关锁方式(自动/手动)	 12
2.1.2系统设置	
设置开锁保持时间 ———	 13
2.1.3系统设置	
设置开锁方向(左开/右开)	 13
2.2系统设置	
调节音量 —————	 14
2.3系统设置	
开关无线设置	 15
2.4系统设置	
校准时间 ————	 15
3.1中文/English切换 —	 15

目录

产品使用功能菜单 ————————————————————————————————————	-16
产品特色功能	-18
常见问题及解决方法	-19
产品维修 ————————————————————————————————————	-20
登记信息备忘录 ————————————————————————————————————	-21
产品保修卡 ————————————————————————————————————	-22



为产品功能和质量的提升所做的内部结构的更改,恕不另行通知。





此图例只做产品功能说明,以实物为准。

使用注意事项

1	尽量不要将门锁完全暴露在室外,避免阳光暴晒和雨水侵蚀
2	不要用尖锐物体刮伤门锁和捶打门锁
3	切勿私自拆卸,或者暴力推拉本产品
4	不要将腐蚀性液体渗入产品内部
5	请定期更换密码
6	出门前,请确保门锁已经处于关闭状态
7	不要让小孩触碰到门锁的尖锐部分
8	请留意电池使用情况,及时更换电池
9	注意:一定要按照有关指示,以免对产品性能造成损坏。









▲注意 在出厂状态下任意智能钥匙都能开锁,一旦设置后,就只有设置过的智能钥匙才能开锁,如果门锁处于出厂状态,就没有管理用户验证界面,一旦设置了管理用户才会出现管理用户验证界面,在设置界面下,当语音播完,超过5秒无动作,系统将自动退出。



▲注意 在此界面直接按#键可以更改用户编号,此功能用于智能家居场景应用, 一般不做更改。

1.用密码做管理用户	1.用指纹做管理用户	1.用卡或者无线设备做管 理用户	
输入至少6位数的密码, 按#确认再次输入同一 密码,按#确认	将要设置的指纹放入指纹 框→再次放入同一指纹→再 次放入同一指纹	直接做刷卡区域刷智能卡、 手机薄卡、二代身份证等 感应卡片,或者直接按无 线设备	
请再次输入同一密码:	请再次输入同一指纹:	操作成功 可连续输入,退出请 按*键	



▲注意 当提示操作成功,如此时是设置的密码,就还可以连续设置另外不同的密码,如果是指纹就可以连续设置不同的指纹,后面连续设置的用户编号都为相同,如果要设为不同的用户编号,按*键返回上一级菜单第二步,按提示重新设置,这样系统将会生成不同的用户编号,门锁系统可同时录入密码+卡+遥控器共1000个,指纹300枚。

1.1.2用户管理(添加普通用户)







1.用密码做普通用户	1.用指纹做普通用户	1.用卡或者无线设备做普通 用户
输入至少6位数的密码, 按#确认再次输入同一 密码,按#确认	将要设置的指纹放入指纹 框→再次放入同一指纹→再 次放入同一指纹	直接做刷卡区域刷智能卡、 手机薄卡、二代身份证等 感应卡片,或者直接按无 线设备
请再次输入同一密码:	请再次输入同一指纹:	操作成功 可连续输入,退出请 按*键

1.2.1 用户管理(删除用户)





操作成功 可连续输入,退出请 按*键

▲注意 当提示操作成功,如此时是设置的密码,就还可以连续设置另外不同的密码, 如果是指纹就可以连续设置不同的指纹,后面连续设置的用户编号都为相 同,如果要设为不同的用户编号,按*键返回上一级菜单第二步,按提示重新 设置,这样系统将会生成不同的用户编号,门锁系统可同时录入密码+卡+遥 控器共1000个,指纹300枚。

1.删除密码	输入要删除的密码,按#确认或者输入对应密码的编号, 按#确认。
2.删除指纹	将要设删除的指纹放入指纹框,成功会有操作成功提示, 或者输入要删除的指纹对应的编号,按#确认。
3.删除卡和 无线设备	直接在刷卡区域刷要删除的卡,删除无线设备就让无线设备 发一个开、关锁信号,或者输入要删除的卡或者无线设备对 应的编号,按#确认。







产品使用功能菜单

密码开启



指纹开启



感应卡开启



手机感应开启



遥控器开/关锁



紧急备用钥匙开启

如出现忘记密码,电池电量耗尽或回路异常无法运作等紧急情况,可使用紧急备用钥匙开锁 锁体下方可看到机械钥匙孔,插入机械钥匙,旋转钥匙开锁,然后下压手柄即可开门。



室内反锁



反锁成功后,声音提示"门已反锁",室外不能开门。

产品特色功能

信息显示功能	门锁显示屏具备显示室内温度、时间、开门钥匙编号等信息。
门铃呼叫功能	直接按触摸屏的门铃按键,室内门铃声响,声音洪亮。
大容量存储功能	最多可以存储 1万条开门记录,可直接在门锁上查询记录,也 可以将记录通过数据线下载到电脑。
双重认证开锁功能	启动后必须输入2个不同编号的普通用户才可以开锁,单个管理 用户可以直接开门。
锁定保护功能	如果连续5次输入错误开锁信息,系统将锁定2分钟,无法进行 任何操作,2分钟后自动解除。(如需快速恢复,可以拿掉电 池,再重新接上电源)。
防偷窥密码输入功能	密码位数≥6位,支持密码模糊输入法,即在正确密码前任意输 入任意数字作为乱码后,输入正确密码 按#键确认正常开锁。
防撬报警功能	当前面板受到较严重的变形或者被人为撬开时,门锁会有报 警,并且通过无线设备通知主人。
低压报警功能	电池电压低于5% 时,会有低压报警,并有相关的语音及显示。
双系统运行功能	当一个电路系统出现故障(如密码开锁)时,另一电路系统 (如感应卡开锁)可正常运行,确保门锁安全安稳开启。

常见问题及解决方法

1.电池更换警告

电池电压低于5%时,会有低压报警,并有相关的语音及显示。 解决方法: 更换全部电池4个(建议购买正品南孚电池)

2.电池使用寿命

本产品使用4节1.5V型号电池 每天使用10次为标准可使用1年(请使用正品电池) 温馨提示:按电池使用的环境(湿度、温度、使用量)和电池品质,电池寿命期会有不一样

3.电池耗尽情况下,从外部提供电源的方法:





产品维修

1.申请维修类型

1.产品出现异常时,请与安装点或销售点联系
2.产品保修期间可无偿享受保修服务
3.如因消费者使用不当出现的维修或超过保修期,则需有偿维修

2.消费者维修类型

产品保修期为购买之日起一年

消费者维修标准		维修内容	
		保修期以内	保修期以后
Ē	购买安装后,12个月内出现故障时	免费维修	有偿维修
常 使 用	出现同样的故障2次时	免费维修	有偿维修
状 态 下	出现同样的故障3次时	更换产品	有偿维修
	无修理部件时	更换产品	有偿维修
	消费者失误造成的损坏	有偿维修	有偿维修
非正常	电池等消耗品的更换	有偿维修	有偿维修
使用状	产品原使用目的外的使用引起的故 障及损坏	有偿维修	有偿维修
态下	故意或消费者自行拆装等原因引起 的故障和损坏	有偿维修	有偿维修
	丢失密码时的拆装	有偿维修	有偿维修
意 外 灾害 _{如火灾、水灾}	2、煤气事故等所出现的故障	有偿维修	有偿维修

安全智能 便捷 ^{源自于德国 世界级品质}

登记信息备忘录

为方便指纹、密码的管理,我们为使用者制作了一个登记表格,来记录登记 的详细内容。

管理用户登记					
姓名	指纹编号	密码编号	卡片编号	注册日期	备注

普通用户登记					
姓名	指纹编号	密码编号	卡片编号	注册日期	备注



产品保修卡

品名	型号	
购买日期	购买数量	
客户姓名	联系方式	
客户地址		
维修原因		

注意:

1.请保管好产品保修卡和发票,没有或遗失产品保修卡时被认定为有偿维修。